

SOBA



100 % made in France



Fixcab

- **RÉGULATEUR DE NIVEAU LESTÉ SUR CÂBLE**
Pour eaux usées, eaux chargées

Ce régulateur de niveau détecte l'atteinte d'un niveau par basculement du flotteur ce qui actionne le contact relié à une armoire de commande, fermant ou ouvrant le circuit d'alimentation de pompes ou autres. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans des stations de relevage d'eaux usées et d'égouts.

- **LEVEL REGULATOR WITH EXTERNAL BALLAST**
For waste water, sewage

This level regulator is designed for charged liquids. When the liquid reaches the regulator, the pear tilts and the mechanical contact will close or open the circuit, thus controlling the stop or the starting of a pump or an alarm.

- **REGULATOR DE NIVEL CON LASTRE EXTERNO**
Para aguas residuales

Este controlador de nivel detecta el nivel alcanzado al inclinar el flotador que dispara el contacto conectado a un gabinete de control, cerrando o abriendo el circuito de suministro de la bomba u otro. Es ideal para su uso en alcantarillas

Densités de fluides admissibles
Allowed fluid densities 0,70 à 1,15 g/cm³
Densidad fluidos

Caractéristiques électriques
Electric characteristics
Características eléctricas 12, 24, 48 VCA /VCC - 250 VCA - 50/60 Hz

Pouvoir de coupure
Cut-out power 16 (6) A
Capacidad de corte

Pression de service admissible
Maximum pressure 3,5 bars
Presión máxima



Température maxi
Maximum temperature 85 °C
Temperatura máxima

Indice de protection
Protection index IP 68
Índice de protección

Corps Polypropylène copolymère
Housing Copolymer polypropylene
Cuerpo Polipropileno

Type de câble Néoprène, HR HY
Type of cable Neoprene, HR HY
Tipo de cable Neopreno, HR HY




Poids flotteur sans câble
Float weight without cable 200 g
Peso flotador sin cable



Angle - Ángulo

Dimension - Dimensión

VIDANGE – EMPTYING - VACIADO



Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange

Le pompage permet de vider le liquide.

Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale

Branchement

The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

Pumping allows to empty the liquid

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

Connection




El líquido llega al flotador que, al inclinarse, da la señal a la bomba para que comience a drenar

El bombeo permite vaciar el líquido.

El bombeo se detiene tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

Conexión

REPLISSAGE – FILLING - LLENADO



Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale

La pompe permet de remplir la cuve.

Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule

Branchement

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

The pump is used to fill the tank.

The filling stops as soon as the high level regulator switches

Connection

El llenado comienza tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

La bomba se utiliza para llenar el tanque

El llenado se detiene tan pronto como el regulador superior conmuta.

Conexión